



Technische informatie



## Productinformatie

### RADIATORLAK

Hammerite radiatorlak is een terpentinegedragen glanzende lak speciaal voor radiatoren, warmwaterleidingen en cv-buizen.

- **Hittebestendig**
- **Sneldrogend**
- **Geeft een duurzame bescherming**



#### TOEPASSING

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Ondergrond</b> | Metaal of eerder geschilderde ondergrond                |
| <b>Toepassing</b> | Binnen, op radiatoren, warmwaterleidingen en cv-buizen. |

#### PRODUCTINFORMATIE

|                                   |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Stofdroog</b>                  | Na 10 min bij 20°C.                                            |
| <b>Overschilderbaar</b>           | Na 15 min bij 20°C.                                            |
| <b>Glansgraad</b>                 | Hoogglans                                                      |
| <b>Rendement</b>                  | 3m <sup>2</sup> per verpakking                                 |
| <b>Kleur</b>                      | Wit, gebroken wit (G7.11.80), RAL 9010, Silver metal           |
| <b>Houdbaarheid</b>               | Minimaal 2 jaar in ongeopende verpakking.                      |
| <b>Verpakking</b>                 | 400 ml                                                         |
| <b>Min. gebruikerstemperatuur</b> | 10°C, spuitbus 2 uur voor gebruik bij kamertemperatuur bewaren |



# GEBRUIKSAANWIJZING

## Vorbereiding

- Zorg dat de radiator volledig afgekoeld is.
- Loszittende verf en eventueel aanwezige roest zoveel mogelijk verwijderen met schuurpapier.
- Ondergrond stof- en vetvrij maken met Hammerite Metaalontvetter.
- Het te behandelen oppervlak altijd schuren met fijn schuurpapier en stofvrij maken.
- Zink, aluminium, gegalvaniseerd metaal, koper, rvs en andere non-ferrometalen voorbehandelen met Hammerite Hechtprimer.
- Roestplekken voorbehandelen met Hammerite NR1 Anti-Roest grondverf om verdere roestvorming te voorkomen.

## Verwerking spuitbus

- Ruim afplakken (minimaal 2 meter rondom object) i.v.m. spuitnevel. Alle overige delen in de ruimte (ook vloer e.d.) volledig afdekken.
- Zorg voor voldoende ventilatie (geen tocht ivm eventuele nevel) tijdens verwerking en droging.
- Spuitbus voor gebruik 2 uur op kamertemperatuur laten komen.
- Voor gebruik goed schudden, minimaal 3 minuten vanaf het moment dat de kogel hoorbaar is.
- Voor optimale bescherming minimaal 3 lagen aanbrengen (= 100 micron). Aanbrengen in dunne, gelijkmatige lagen. Spuitafstand ca. 30 cm. Om zakkers te voorkomen spuitbus niet stilhouden op één plek.
- Een volgende laag aanbrengen na minimaal 30 minuten.

## Na gebruik

- Vorstvrij bewaren.
- Om verstopping van het ventiel te voorkomen, spuitbus omdraaien en spuiten tot alleen nog drijfgas ontsnapt.
- Radiator minimaal 24 uur laten drogen.
- Bij het eerste gebruik de radiator geleidelijk op temperatuur brengen.
- Lege verpakkingen en verfresten afvoeren als chemisch afval.
- Let op: Door de samenstelling van dit product kan geringe donkervergeling optreden.



# verf.nl

Vragen?  
Stuur een e-mail naar:  
[klantenservice@verf.nl](mailto:klantenservice@verf.nl)