



Technische informatie



Universele roestwerende hechtprimer in spuitbus.

Toepassing

- Binnen en buiten
- Roestwering voor ijzer en staal
- Hechtgrond voor verzinkt staal, aluminium, geanodiseerd aluminium, RVS, koper, messing, PVC, polyester, melamine, geglazuurde tegels, oude laklagen enz.
- Enkele kunststoffen zijn niet overschilderbaar, zoals PP en PE. Bij twijfel wordt een proef aanbevolen.
- Voor snelle reparaties en moeilijk bereikbare plaatsen

Eigenschappen

- Zeer snelle droging
- Snelle doorharding
- Snelle aanhechting
- Goede universele aanhechting
- Universeel overschilderbaar
- Roestwerend
- Goed schuurbaar
- Mooie vloeiing
- Goede dekking
- Blokvast
- Hitte bestendig tot 100°C
- Bestand tegen alkaliteit
- Isolerende eigenschappen
- Aan te passen spuitbeeld

Product

Bindmiddelbasis: Kunsthars-kombinatie

Kleuren: Wit 9110
Grijs 7001
Zwart 9105

Verpakking: 400 ml spuitbus

Verbruik: Ca. 1 m² per spuitbus, bij een dubbele kruislaag

Glansgraad: Mat

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd



Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur. Niet in de volle zon.
Max. relatieve luchtvochtigheid 85%.

Droging (+20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Stofdroog: Na ca. 30 min
Kleefvrij: Na ca. 2 uur
Overschilderbaar: Na ca. 3 uur met alkydlakken
Na ca. 12 uur met nitrolakverf en na ca. 36 uur met 2-component lakken

Wanneer langer dan 3 dagen wordt gewacht met overschilderen moet er worden tussengeschuurd met korrel P220.

Verwerking:

Voor gebruik minstens 3 minuten goed schudden nadat de kogel hoorbaar is geworden.
Spuittip door draaien aan het rode hefboompje instellen naar een rond- of vlakstraal.
Südwest All-Grund Spray gelijkmatig in 1 of 2 kruislagen aanbrengen.
Na gebruik de spray onderste bovenhouden en de spuittip schoonspuiten.

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vet-, roest-, stof-, spanningsvrij en draagkrachtig zijn. Liggende delen dienen een goed afschot te bezitten en de hoeken moeten volgens de normen zijn afgerond.

Hout

Alleen maatvast houtsoorten met een maximale vochtigheid van 9%. Hoe droger de ondergrond des te groter de penetratiediepte.
Vergrijsde en verweerde ondergronden schuren (korrel 150) tot een dragende ondergrond is verkregen.
Naschuren met korrel P180.
Tropische houtsoorten met vette/olieachtige inhoudstoffen eerst ontvetten en een proefvlak aanbrengen.

Een exclusief merk van **VISTAPAIN**T

Houtsoorten met inhoudstoffen
bijv. merbau (doorbloeden) en eiken (looizuur) eerst isoleren met Keller Isoliergrund.
Laten drogen, deze laag niet schuren.

Vuren en grenen
Bij buitentoepassing is het bij zachte houtsoorten raadzaam om Südwest Uni-Grund toe te passen.

Oude laklagen
Alleen op goed hechtende lagen toepassen. Grondig reinigen en dopschuren, korrel P220.
Vernissen en transparante kleurbeitsen in het geheel verwijderen.

IJzer en staal
Eventuele walshuid verwijderen.
Ontroesten tot reinheidsgraad SA 2,5 of ST 3.
Minimaal twee lagen Südwest All-Grund aanbrengen, dit i.v.m. de roestwering.
In een buitensituatie afwerken met een gesloten verfsysteem.

Verzinkt
Alle typen verzinkt materiaal voorbehandelen met Südwest Zink- en Kunststofreiniger volgens het betreffende technisch merkblad.
Als met een alkydharslak wordt afgewerkt eerst twee lagen Südwest All-Grund aanbrengen i.v.m. het verzeppen van de alkydhars.

Aluminium/Koper/Messing
Aluminium en legeringen met aluminium, koper en koperlegeringen, voorbehandelen met Südwest Koper- en Aluminiumreiniger volgens het betreffende technisch merkblad.
Binnen een uur de laag Südwest All-Grund aanbrengen om filiforme corrosie te voorkomen.

Kunststoffen
Harde kunststoffen als PVC, Polyester, Polyurethaan, Epoxy, Acrylaatplaat, Melamine, e.d. behandelen met Südwest Zink- en Kunststofreiniger volgens het betreffende technisch merkblad en dopschuren, korrel P220.
Één laag Südwest All-Grund aanbrengen.
Op PE en PP is geen hechting te verkrijgen.

Minerale ondergronden (beton, cement, steen)
Alleen in binnen situaties.
Maximale vochtigheid van de ondergrond 5%.
Ondergrond moet dragend zijn en vrij van lossingslagen, cementslikhuid of curingcompound.
Optrekkend vocht zal voor onthechting zorgen.
Wanneer met een alkydharslak wordt afgewerkt eerst twee lagen Südwest All-Grund aanbrengen i.v.m. het verzeppen van de alkydhars.

Bijzondere aanwijzingen

In buitensituaties is een afwerklaag noodzakelijk.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
2-9-2022.

Een exclusief merk van **VISTAPAIN**T



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl