



Technische informatie



Synthetische lakplamuur voor het verkrijgen van gladde oppervlakken.

Toepassing

- Voor het verkrijgen van gladde, ook grotere oppervlakken, als deuren, panelen, kozijnen en andere oppervlakken van hout en metaal
- Binnen- en buitensituaties

Eigenschappen

- Synthetische plamuur
- Plamuren zonder schuren door natrekken met schoon plamuurmes
- In het geheel geplamuurde vlakken kunnen zonder tussenlaag direct worden overgelakt
- Grote vlakken plamuren door lange open tijd
- Korte, boterzachte structuur, lichte verwerking
- Geen velvorming en aandrogen op het mes
- Overschilderbaar met één-component kunstharslakken (alkydharsen en op basis van lijnolie) en waterverdunbare lakken
- Laag verbruik, hoog rendement
- Hoge vulling
- Makkelijk schuurbaar
- Tot wel 5 lagen per dag aan te brengen, ook nat in nat laagdikte max. 500 µm nat. Bij het aanbrengen van een hogere laagdikte adviseren wij Jansen Snelplamuur of Jansen 2K Polyesterplamuur SA.

Product

Bindmiddelbasis: Combinatie van kunstharsen

Kleur:	Wit
Verpakking:	150 gr, 400 gr, 1 kg, 2,5 kg
Pigment:	Wit pigment, speciale vulstoffen
Dichtheid:	Ca. 1,840 g/cm ³
Opslag:	Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Applicatie

Met elk type plamuurmes.

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met Südwest verdunning V33.



Temperatuur

Niet gebruiken onder 10 °C en boven 30 °C. object- en omgevingstemperatuur. Niet in de volle zon.

Droging (+23 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Volgende laag: Na ca. 30 min
Overschilderbaar: Volgende dag

Alle bovenstaande informatie is afhankelijk van de laagdikte en omgevingsfactoren.

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vet-, roest-, stof-, spanningsvrij en draagkrachtig zijn.

Onbewerkt hout

Maximaal 9 % vocht.

Eerst gronden met Südwest All-Deck Vorlack.

Spijker/schroefgaten en diepere verstekken e.d. eerst voorzetten met Jansen Snelplamuur.

Hele diepe gaten met Jansen 2K Polyesterplamuur SA voorzetten.

Buiten dient de plamuur zo snel mogelijk te worden afgelakt.

Zonder over te lakken in de buitensituatie kan, door het zwellen en krimpen van het hout, de plamuur afbladderen.

Intacte oude laklagen

Volledig dofschuren korrel P220.

Spijker/schroefgaten en diepere verstekken e.d. eerst voorzetten met Jansen Snelplamuur.

Hele diepe gaten met Jansen 2K Polyesterplamuur SA voorzetten.

Buiten dient de plamuur zo snel mogelijk te worden afgelakt.

Zonder over te lakken in de buitensituatie kan, door het zwellen en krimpen van het hout, de plamuur afbladderen.

IJzer/Staal

Ontroesten ST3.

Eventuele walshuid verwijderen.

Minimaal twee lagen Südwest All-Grund of Südwest

Acryl All-Grund aanbrengen.

Diepere oneffenheden eerst voorzetten met Jansen Snelplamuur.

Hele diepe gaten met Jansen 2K Polyesterplamuur SA voorzetten.

Buiten dient de plamuur zo snel mogelijk te worden afgelakt.

Zonder over te lakken in de buitensituatie kan, door de werking van het staal, de plamuur afbladderen.

Pleisterwerk

Op pleisterwerk raden wij Jansen Acryl Lakplamuur of Jansen Acryl Snelplamuur aan.

Bijzondere aanwijzing

Aangebroken verpakking niet met water afdekken, maar met een folie afdekken.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 2-9-2022.

Een exclusief merk van **VISTAPAIN**T



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl