



Technische informatie



Watergedragen, universele, roestwerende hechtprimer in spuitbus.

Toepassing

- Binnen en buiten
- Roestwering voor ijzer en staal
- Hechtgrond voor verzinkt staal, aluminium, geanodiseerd aluminium, RVS, koper, messing, PVC, polyester, melamine, geglaazuurde tegels, oude laklagen enz.
- Enkele kunststoffen zijn niet overschilderbaar, zoals PP en PE. Bij twijfel wordt een proef aanbevolen
- Voor snelle reparaties en moeilijk bereikbare plaatsen

Eigenschappen

- Zeer snelle droging
- Snelle doorharding
- Snelle aanhechting
- Goede universele aanhechting
- Universeel overschilderbaar
- Roestwerend
- Goed schuurbaar
- Mooi spuitbeeld
- Mooie vloeiing
- Goede (kanten) dekking
- Blokvast
- Hitte bestendig tot 100 °C
- Bestand tegen alkaliteit
- Aan te passen spuitbeeld door verschillende spuittips

Product

<i>Bindmiddelbasis:</i>	Acrylaat
<i>Kleuren:</i>	Wit 9110
<i>Verpakking:</i>	400 ml spuitbus
<i>Verbruik:</i>	Ca. 1 m ² per spuitbus, bij een dubbele kruislaag
<i>Glansgraad:</i>	Mat
<i>Opslag:</i>	Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd



Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur. Niet in de volle zon.
Max. relatieve luchtvochtigheid 85%.

Droging (+20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Stofdroog:	Na ca. 30 min
Overschilderbaar:	Na ca. 2 uur met watergedragen lakken
In buitensituatie:	Na ca. 12 uur met watergedragen lakken
	Na ca. 24 uur met oplosmiddelhoudende 1K lak
	Na ca. 36 uur met 2-component lakken

Hogere laagdikte en lagere temperaturen kunnen de droging vertragen.

Verwerking

Voor gebruik minstens 2 minuten goed schudden nadat de kogel hoorbaar is geworden.
Spuittip verwisselen voor de andere, meegeleverde tip om het gewenste spuitbeeld te verkrijgen.
Südwest Acryl All-Grund Spray gelijkmatig in 1 of 2 kruislagen aanbrengen. 10 minuten laten drogen alvorens de tweede (kruis) laag aan te brengen.
De sproeikop is zelfreinigend. De tip met een natte doek schoonmaken.

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vet-, roest-, stof-, spanningsvrij en draagkrachtig zijn. Liggende delen dienen een goed afschot te bezitten en de hoeken moeten volgens de normen zijn afgerond.

Hout

Alleen maatvast houtsoorten met een maximale vochtigheid van 9%. Hoe droger de ondergrond des te groter de penetratiediepte.
Tropische houtsoorten met vette/olieachtige inhoudstoffen eerst ontvetten en een proefvlak aanbrengen.

Een exclusief merk van **VISTAPAIN**T

Houtsoorten met inhoudstoffen

Bijv. merbau (doorbloeden) en eiken (looizuur) eerst isoleren met Vista Boscalit Aqua Isoleergrond. Laten drogen, deze laag niet schuren.

Oude laklagen

Alleen op goed hechtende lagen toepassen. Grondig reinigen en dofschuren, korrel P220. Vernissen en transparante kleurbeitsen in het geheel verwijderen.

IJzer en staal

Eventuele walshuid verwijderen. Ontroesten tot reinheidsgraad SA 2,5 of ST 3. Minimaal twee lagen Südwest Acryl All-Grund Spray aanbrengen, dit i.v.m. de roestwering.

Verzinkt

Alle typen verzinkt materiaal voorbehandelen met Südwest Zink- en Kunststofreiniger volgens het betreffende technisch merkblad. Dit is noodzakelijk om een goede hechting te verkrijgen. Als met een alkydharslak wordt afgewerkt eerst twee lagen Südwest Acryl All-Grund Spray aanbrengen i.v.m. het verzeppen van de alkydhars.

Aluminium, Koper, Messing

Aluminium en legeringen met aluminium, koper en koperlegeringen, voorbehandelen met Südwest Koper- en Aluminiumreiniger volgens het betreffende technisch merkblad.

Binnen een uur de laag Südwest Acryl All-Grund Spray aanbrengen om filiforme corrosie te voorkomen.

Kunststoffen

Harde kunststoffen als PVC, Polyester, Polyurethaan, Epoxy, Acrylaatplaat, Melamine, e.d. behandelen met Südwest Zink- en Kunststofreiniger volgens het betreffende technisch merkblad en dofschuren, korrel P220.

Één laag Südwest Acryl All-Grund Spray aanbrengen.

Op PE en PP is geen hechting te verkrijgen.

Minerale ondergronden (beton, cement, steen)

Maximale vochtigheid van de ondergrond 5%. Ondergrond moet dragend zijn en vrij van lossingslagen, cementslikhuid of curingcompound.

Optrekkend vocht zal voor onthechting zorgen.

Wanneer met een alkydharslak wordt afgewerkt eerst twee lagen Südwest Acryl All-Grund Spray aanbrengen i.v.m. het verzeppen van de alkydhars.

Bijzondere aanwijzingen

In buitensituaties is een gesloten afwerklaag noodzakelijk.

Alleen kunststoffen zijn buiten te behandelen.

Bij overige ondergronden is het in buitensituaties raadzaam om de Südwest All-Grund Spray (oplosmiddelhoudend) toe te passen.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.

11-3-2024.

Een exclusief merk van **VISTAPAIN**T



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl