



Technische informatie

TEAKCLEANER



Reiniger voor het schoonmaken en ontgrijzen van teakhouten tuinmeubelen.

Toepassing: Reinigt grondig en verwijdert aanslag, vergrijzing, teakolieresten en andere vervuiling. Met behulp van het bijgeleverde schuursponsje maakt u de ondergrond van uw tuinmeubel als nieuw. Met name voor tuinmeubelen van teakhout uitermate geschikt. Met de grove zijde verwijdert u sterke vervuiling. De fijne zijde van de spons wordt gebruikt om na te werken.

Verwerking: Teak-Cleaner puur gebruiken of verdund in een verhouding van 1:1 met water. Reinig het hout met behulp van de schuurspons. Werk altijd in de lengterichting van de houtnerf. Na het schuren nawassen met schoon water en goed laten drogen. Pas op voor de bestrating en voorkom intrekken van de vloeistof, zodoende voorkomt u vlekken in de bestrating. Daarna meubels behandelen met TOFF, een watergedragen teakolie die de natuurlijke uitstraling accentueert en vergrijzing voorkomt. Vlonders en schuttingen blijven langer mooi met Bangkirai-Olie. Buiten bereik van kinderen houden. Contact met huid en ogen vermijden. In het geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen.

Reiniging gereedschap: Gereedschap reinigen met water en groene zeep.

Eigenschappen

Droogtijd: Afhankelijk van temperatuur.
Levensduur: lang, mits behandeld na reiniging.
Verbruik: Per liter circa 15m²
Kleur: kleurloos
Finish: n.v.t.
Verpakking: 1 liter. flacon met schuurspons.

[Bekijk voor meer informatie het veiligheidsblad.](#)



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl